Шкаф серии ШУ

Зав. №



ИНДИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ:

!!!

Внимание! Работы по ремонту и обслуживанию двигателей запрещается проводить при включенных автоматических выключателях.
Принцип работы шкафа предполагает наличие опасного напряжения на обмотках двигателей.